

Руководство пользователя

Особенности продукта

1. Автоматическое включение. Когда FM-трансмиссер находится в рабочем состоянии, на экране отображается напряжение аккумуляторной батареи автомобиля.
2. Трансмиссер поддерживает технологию CVC за счет чего реализовано эффективное шумоподавление.
3. Поддержка функции A2DP для мобильных устройств. Музыка может воспроизводиться при подключении мобильного телефона.
4. Мобильный телефон может подключаться автоматически при включении FM-трансмиссера.
5. Поддержка внешней карты памяти, с которой возможно воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3 / WMA.
6. Встроенное автомобильное зарядное устройство с выходом - 5 В / 2,1 А, которое доступно для зарядки портативного устройства.

Инструкция по эксплуатации

1. Включение

1. Устройство включается автоматически при подключении к прикуривателю.
2. Выберите свободный канал.
3. Включите магнитолу автомобиля, найдите FM-частоту, аналогичную той, что выбрано на трансмиссере.

Предыдущую/следующую песню возможно выбирать как через телефон, так и через FM-трансмиссер.

6. Переключение музыкальных файлов

FM-трансмиссер может воспроизводить музыку с карты памяти и с подключенного устройства через Bluetooth, переключать источник можно при помощи долгого нажатия кнопки перемотки вперед.

7. Выполнение вызова

1. Вы можете совершать звонки и отвечать на вызовы через FM-трансмиссер после сопряжения с телефоном.
2. Дважды щелкните на регулировочное кольцо для повторного набора последнего номера.
3. Отклонить вызов. Нажмите и удерживайте регулировочное кольцо (около 5 сек) чтобы отклонить входящий вызов.

8. Вход / выход AUX

1. Вход AUX: данное устройство поддерживает функцию линейного входа, при помощи которого возможно воспроизводить музыку с MP4, CD и прочих устройств через 3,5 мм аудио кабель.
2. Выход AUX: с помощью 3,5 мм аудио кабеля можно выводить звук на динамики, стерео, портативные наушники и т.д.

2. Регулировка частоты и громкости

1. Частота передачи устройства доступна с 87,5 - 108,0 МГц, которую можно настроить с помощью кнопок CH + и CH.
2. Регулировка громкости производится при помощи регулировочного кольца.

3. Воспроизведение музыки с карты памяти

1. Вставьте карту памяти в устройство, карта будет обнаружена автоматически и начнется воспроизведение музыки в формате MP3 / WMA / WAV.
2. Выбор музыки: нажмите кнопку перемотки вперед/назад, чтобы переключиться на следующую/предыдущую песню.

4. Подключение к беспроводным устройствам

1. Данное устройство оснащено встроенным беспроводным чипом, который может подключаться к другим устройствам.
2. Состояние сопряжения будет активировано автоматически при включении данной функции, LED индикатор при этом будет мигать синим. Затем, в опциях Bluetooth мобильного устройства, выполните поиск модели «T10», выберите чтобы подключить его.
3. Трансмиссер имеет функцию памяти. При повторном включении он автоматически подключится к предыдущим подключенным устройствам.
4. Если вы хотите удалить сохраненные устройства, нажмите и удерживайте кнопку частоты для удаления.

5. Воспроизведение музыки с мобильного телефона

После успешного подключения музыка может воспроизводиться с телефона на магнитолу автомобиля.

9. Устройство FM-трансмиссера



Примечание. Данное устройство совместимо с большинством мобильных телефонов, за исключением старых моделей, которые недоступны для использования части вышеуказанных функций. Характеристики продукта могут быть изменены производителем без каких-либо уведомлений.

Технические характеристики

Версия Bluetooth: V3.0 + EDR

Чувствительность: -42db +/-3 db 360

Напряжение: 5 v +/-0,5

Рабочий ток: 45 мА (макс.)

Ожидание ток: 25 мА (макс.)

Частота: 2,4 ГГц

Эффективный диапазон: 5 м

FM

Диапазон частот: 87,5 МГц -108,0 МГц

Эффективный диапазон: 2 м

Рекомендации

1. Во время настройки всегда выбирайте свободный FM-канал, при изменении диапазона подстраивайте в FM-трансммиттере соответствующую частоту.
2. Старайтесь в первую очередь регулировать звук у автомагнитолы, затем на FM-трансммиттере, чтобы избежать перегрузки и искажения звука.
3. Если устройство не используется долгое время, вытащите его из прикуривателя. При повторном использовании его следует вставить в прикуриватель после включения зажигания.

