


## Руководство пользователя



- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. LCD экран      | 8. USB                  |
| 2. Кнопка питания | 9. Динамик              |
| 3. Вверх          | 10. Крепление           |
| 4. Вниз           | 11. AV-выход            |
| 5. Меню           | 12. Камера              |
| 6. Режим          | 13. Гнездо карты памяти |
| 7. ОК             |                         |

### Комплектация

- Зеркало-регистратор
- USB-зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации

### Установка

1. Установите карту памяти (13) (не входит в комплектацию)
2. Пристегните видеорегиcтратор к зеркалу заднего вида автомобиля при помощи креплений (10)
3. Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к прикуривателю автомобиля

### Зарядка аккумулятора

Способ 1. Подключите зарядное устройство к USB входу (8) и компьютеру. В процессе зарядки будет гореть зеленый индикатор, когда видеорегиcтратор полностью зарядится зеленый свет автоматически погаснет.

Способ 2. Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к прикуривателю автомобиля.

### Видео режим

Запустите двигатель, устройство включится и начнет запись автоматически, значок записи будет мигать, при подключенном питании загорится значок зарядки на экране

После выключения зажигания устройство автоматически сохранит видеофайл и выключится.

Также видеорегиcтратор можно включить/выключить в ручном режиме. Нажмите и удерживайте кнопку питания (2)

### Режим камеры

Во время записи нажмите кнопку «ОК» (7), чтобы остановить запись, затем нажмите клавишу Режим (6), выберете режим камеры и нажмите кнопку «ОК» (7).

### Просмотр и удаление файлов

При включенном видеорегиcтраторе нажмите кнопку ОК (7), чтобы остановить запись, нажмите кнопку Режим (6), чтобы войти в режим воспроизведения, выберете файл, который вы хотите воспроизвести, нажмите кнопку ОК (7). Если вы хотите удалить файл, остановите воспроизведение, нажмите клавишу Меню (5), чтобы перейти в режим удаления. Нажмите Режим (6), чтобы удалить файл или отформатировать карту памяти. Нажмите Меню (5) для выхода из меню

### Настройки

При включенном видеорегиcтраторе нажмите кнопку ОК (7), чтобы остановить запись, нажмите клавишу Меню (5), войдите в интерфейс меню настройки. При помощи клавиш Вверх (3) / Вниз (4) выберете необходимые параметры настроек, для подтверждения выбора нажмите ОК (7). После завершения всех настроек нажимайте клавишу Меню (5), чтобы выйти из настроек.

### Скачать файлы на компьютер

Подключите видеорегиcтратор к компьютеру при помощи USB-кабеля, на дисплее будут отображаться две опции (подключение к компьютеру / веб-камера).

### Примечание

1. По мере заполнения карты памяти устройство удалит видео, которое было записано раньше.
3. Используйте прилагаемое автомобильное зарядное устройство USB.

### Технические характеристики

1. Разрешение видео: (1920x1080) (1440x1080) (1280x720)
2. Язык: английский (по умолчанию) / русский / японский / упрощенный китайский / традиционный китайский / французский / испанский / итальянский / португальский / турецкий / греческий / немецкий
3. Формат: карта памяти / TF (выберете один формат)
4. Частота кадров: 15FPS / 30FPS (по умолчанию)
5. Частота: 50 Гц (настройка по умолчанию) / 60 Гц
6. Дата / время
7. Длительность видео: выкл. / 2 минуты (по умолчанию) / 5 минут / 15 минут. Если выбрано выкл. при заполнении карты памяти запись остановится.
8. Отображение даты: выкл. / вкл. (по умолчанию). Если выбрано выкл., то дата и время не будут записываться.
9. Настройки по умолчанию: отмена / подтверждение. Выберете подтверждение, чтобы вернуть устройство к заводским установкам.
10. Обнаружение движения: выкл. (по умолчанию) / вкл.
11. Автоматическая запись: выкл. / вкл. (по умолчанию)
12. Версия: Текущая версия системы
13. Бесшовная запись
14. Встроенный аккумулятор 200 mAh / зарядка через автомобильное зарядное устройство
15. Карта памяти: максимальная поддержка 32 GB
16. Выход: USB